



Produktdatenblatt Stand 11-2024



1. Produktinformation

- **Produktname:** Porzellankranz Nimm dir Zeit D.32cm, H.6cm
- **Artikelnummer:** 90131
- **Kategorie:** Living Schalen, Dosen & Behälter
- **Gewicht:** 2,29kg
- **Zolltarifnummer:** 69131000
- **Verkaufsstart:** 01.2020

2. Herstellerinformation

- **Herstellername:** räder GmbH
- **Anschrift des Herstellers:** Kornharpener Straße 126,
44791 Bochum, www.raeder.de
- **Kontakt (E-Mail, Telefon):** info@raeder.de / 0234 95987-0
- **Registrierte Marke:** räder

3. Konformität und Standards

- **Angewandte Normen und Verordnungen:**
(EU) 2023/988 Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR)
Ökodesign-VO EU 2024/1781 ESPR

4. Risikobewertung

- **Risikobewertung:** gering- keine ausgehende Gefahr
- **Getroffene Maßnahmen zur Risikominderung:**
 - Qualitätskontrollen während und nach der Produktion
 - Wareneingangskontrollen der Materialien und Bestandteile
 - Sicherheitsprüfungen auf scharfe Kanten und Materialschwächen

5. Montageanleitung und Sicherheitsanweisung

- **Auspacken:** Entfernen Sie vorsichtig alle Verpackungsmaterialien, um die Oberfläche des Produkts nicht zu beschädigen.
- **Aufstellen:**
 - Stellen Sie die Dose, Schale oder den Behälter auf eine stabile und ebene Fläche.
 - Vermeiden Sie unebene, rutschige oder instabile Oberflächen, um das Risiko von Beschädigungen oder Unfällen zu minimieren.

Gebrauchsanleitung – Verwendung:

- Das Produkt ist primär als dekorativer Gegenstand konzipiert, kann jedoch auch zur Aufbewahrung von leichten, nicht verderblichen Gegenständen genutzt werden.
- Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit heißen Gegenständen, um Beschädigungen oder Verformungen zu verhindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht zur Aufbewahrung von fettigen Substanzen, um Flecken oder Schäden zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

- Halten Sie das Produkt fern von offenen Flammen, direkter Hitze oder übermäßiger Sonneneinstrahlung. Das Produkt ist nicht mikrowellengeeignet.



- Vermeiden Sie die Belastung mit schweren oder großen Gegenständen, die die Form oder Stabilität beeinträchtigen könnten.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahrt wird, um Bruch oder Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Risse oder andere Beschädigungen aufweist, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.

Reinigung und Pflegeempfehlungen

- Reinigen Sie das Produkt von Hand mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel. Das Produkt ist nicht spülmaschinengeeignet.
- Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder kratzende Schwämme, die die Oberfläche beschädigen könnten.
- Lassen Sie das Produkt nach der Reinigung vollständig trocknen, bevor Sie es erneut verwenden oder lagern.
- Um das Erscheinungsbild und die Lebensdauer des Produkts zu erhalten, sollten Sie es regelmäßig pflegen und vor starker Beanspruchung schützen.

6. Rückverfolgbarkeit

- **Vertriebskette:** Großhandel-Einzelhandel-Endkunde
- **Aufbewahrung der Dokumente:** Hinweis darauf, dass diese Dokumentation mindestens 10 Jahre nach Inverkehrbringen aufbewahrt wird.

7. Verpackungs- und Entsorgungsinformationen

- **Verpackungsart:** Geschenkkarton
- **Recycling- und Entsorgungshinweise:**
Bitte entsorgen Sie den Artikel am Ende seines Lebenszyklus und seine Verpackung gemäß den lokalen Entsorgungsvorschriften. Trennen Sie die Materialien entsprechend ihrer Art, wie Papier und Pappe separat von Kunststoffen, und geben Sie diese in die jeweils vorgesehenen Sammelbehälter. So unterstützen Sie das Recycling und eine umweltgerechte Entsorgung.