



Produktdatenblatt
Stand 11-2024



1. Produktinformation

- **Produktname:** Mix & Match Teller klein IhrGebäck D.14cm
- **Artikelnummer:** 15693
- **Kategorie:** Dining- Teller
- **Gewicht:** 0,17kg
- **Zolltarifnummer:** 69111000
- **Verkaufsstart:** 07.2021

2. Herstellerinformation

- **Herstellername:** räder GmbH
- **Anschrift des Herstellers:** Kornharpener Straße 126,
44791 Bochum, www.raeder.de
- **Kontakt (E-Mail, Telefon):** info@raeder.de / 0234 95987-0
- **Registrierte Marke:** räder

3. EG- Konformitätserklärung

- **Angewandte Normen und Verordnungen:**
(EU) 2023/988 Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR)
Ökodesign-VO EU 2024/1781 ESPR

Wir bestätigen, dass die oben genannten Artikel den folgenden Richtlinien und Normen entsprechen:

1. Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
2. Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 zur Guten Herstellungspraxis (GMP) für Materialien und Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.
3. REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe.

Die Teller sind lebensmittelecht und für den sicheren Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Sie enthalten keine schädlichen Substanzen, die die Gesundheit des Verbrauchers beeinträchtigen könnten.

Unterschrift: Geschäftsführer Michael Meier



4. Risikobewertung

- **Risikobewertung:** gering
- **Getroffene Maßnahmen zur Risikominderung:**
 - Qualitätskontrollen während und nach der Produktion
 - Wareneingangskontrollen der Materialien und Bestandteile
 - Sicherheitsprüfungen auf scharfe Kanten und Materialschwächen

5. Gebrauchsanleitung und Sicherheitsanweisung

Auspacken

- Entfernen Sie die Verpackung vorsichtig, um die Oberfläche der Teller nicht zu beschädigen.

Verwendung

- Verwenden Sie die Teller ausschließlich für kalte oder warme Speisen.
- Beachten Sie, dass die Teller **nicht spülmaschinengeeignet** sind, da sie über Veredelungen verfügen, die durch die Hitze und Reinigungsmittel beschädigt werden können.

Sicherheitshinweise

Warnhinweis:

Vermeiden Sie die Verwendung der Teller im Ofen. Diese Teller sind nicht für die Zubereitung oder Erhitzung von Lebensmitteln geeignet und daher **nicht mikrowellengeeignet**. Stellen Sie sicher, dass die Teller auf einer stabilen, ebenen Oberfläche platziert werden, um ein Umfallen zu verhindern. Achten Sie darauf, dass die Teller nicht übermäßigen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.

Kindersicherheit

- Bewahren Sie die Teller außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, um Verletzungen durch Herunterfallen oder Zerbrechen zu vermeiden.

Materialhinweis

- Vermeiden Sie übermäßige Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung, um Verfärbungen oder Beschädigungen der Oberflächenveredelungen zu vermeiden.

Pflegehinweise Reinigung

- Reinigen Sie die Teller vorsichtig von Hand mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser. Vermeiden Sie die Verwendung von scheuernden Reinigungsmitteln, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- Lassen Sie die Teller nach der Reinigung vollständig trocknen, bevor Sie sie erneut verwenden.

Lebensdauer

- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Teller und ersetzen Sie diese bei sichtbaren Schäden oder Abnutzung.

6. Rückverfolgbarkeit

- **Vertriebskette:** Großhandel-Einzelhandel-Endkunde
- **Aufbewahrung der Dokumente:** Hinweis darauf, dass diese Dokumentation mindestens 10 Jahre nach Inverkehrbringen aufbewahrt wird.

7. Verpackungs- und Entsorgungsinformationen

- **Verpackungsart:** Geschenkkarton
- **Recycling- und Entsorgungshinweise:**
Bitte entsorgen Sie den Artikel am Ende seines Lebenszyklus und seine Verpackung gemäß den lokalen Entsorgungsvorschriften. Trennen Sie die Materialien entsprechend ihrer Art, wie Papier und Pappe separat von Kunststoffen, und geben Sie diese in die jeweils vorgesehenen Sammelbehälter. So unterstützen Sie das Recycling und eine umweltgerechte Entsorgung.