



Produktdatenblatt Stand 11-2024



1. Produktinformation

- **Produktname:** Bunte Farbenkarte GesuchtGefunden
- **Artikelnummer:** 71084
- **Kategorie:** Karten
- **Gewicht:** 0,02kg
- **Zolltarifnummer:** 49090000
- **Verkaufsstart:** 01.2024

2. Herstellerinformation

- **Herstellername:** räder GmbH
- **Anschrift des Herstellers:** Kornharpener Straße 126,
44791 Bochum, www.raeder.de
- **Kontakt (E-Mail, Telefon):** info@raeder.de / 0234 95987-0
- **Registrierte Marke:** räder

3. Konformität und Standards:

Angewandte Normen und Richtlinien:

- (EU) 2023/988 Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR)
- Ökodesign-VO EU 2024/1781 ESPR

4. Risikobewertung

- **Risikobewertung:** gering
- **Getroffene Maßnahmen zur Risikominderung:**
 - Qualitätskontrollen während und nach der Produktion
 - Wareneingangskontrollen der Materialien und Bestandteile
 - Sicherheitsprüfungen auf scharfe Kanten und Materialschwächen

5. Montageanleitung und Sicherheitsanweisung

Auspacken:

- Entfernen Sie vorsichtig alle Verpackungsmaterialien, um die Oberfläche der Grußkarte und des Briefumschlags nicht zu beschädigen.

Gebrauchsanleitung - Verwendung:

- Die Grußkarte ist für den Versand oder als persönliche Botschaft gedacht und kann auf einer stabilen Unterlage geschrieben und eingepackt werden.
- Die Grußkarte ist aufklappbar und enthält ein zusätzliches Innenblatt, das Platz für persönliche Botschaften bietet.
- Ein passender Briefumschlag ist enthalten. Stellen Sie sicher, dass das richtige Porto anhand des Formats und Gewichts der Karte beim gewünschten Transportunternehmen gewählt wird.
- Achten Sie darauf, die Karte vor dem Versand sicher im Umschlag zu verschließen, um die Inhalte zu schützen.

**Sicherheitshinweise:**

- Die Grußkarte kann Kleinteile (z. B. Dekorationen, Anhänger) enthalten. Achten Sie darauf, dass die Karte außerhalb der Reichweite kleiner Kinder aufbewahrt wird, um ein Verschlucken oder versehentliches Einatmen von Kleinteilen zu vermeiden.
- Halten Sie die Karte fern von offenen Flammen und direkter Hitze, um das Papier und eventuell aufgebraute Dekorationen vor Beschädigungen zu schützen.

Reinigung und Pflegeempfehlungen:

- Bewahren Sie die Karte in einem trockenen Raum fern von direkter Sonneneinstrahlung auf, um Verblässen oder Verformungen des Papiers zu vermeiden.
- Zur Reinigung können Sie die Grußkarte vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen, falls Staub oder Schmutz vorhanden ist.
- Lagern Sie unbenutzte Karten flach und trocken, um ihre Lebensdauer und das Erscheinungsbild zu erhalten.

6. Rückverfolgbarkeit

- **Vertriebskette:** Großhandel-Einzelhandel-Endkunde
- **Aufbewahrung der Dokumente:** Hinweis darauf, dass diese Dokumentation mindestens 10 Jahre nach Inverkehrbringen aufbewahrt wird.

7. Verpackungs- und Entsorgungsinformationen

- **Verpackungsart:** Polybag
- **Recycling- und Entsorgungshinweise:**
Bitte entsorgen Sie den Artikel am Ende seines Lebenszyklus und seine Verpackung gemäß den lokalen Entsorgungsvorschriften. Trennen Sie die Materialien entsprechend ihrer Art, wie Papier und Pappe separat von Kunststoffen, und geben Sie diese in die jeweils vorgesehenen Sammelbehälter. So unterstützen Sie das Recycling und eine umweltgerechte Entsorgung.